

Pen Tablet

Manual de utilizare

Windows 2000 / XP / Vista

I. Informații generale

1. Prezentare generală

Bine ați venit în lumea i-pen-urilor! Veți putea descoperi cât este de ușor să controlați PC-ul dvs. folosind un stylus pen wireless în locul unui mouse. Funcțiile stylus pen-ului vă permit să desenați o linie foarte subțire, groasă, deschisă sau închisă (ceea ce se numește "sensibilitate la apăsare"). Puteți de asemenea să scrieți, să semnați, să faceți notițe pe documente și să desenați, să schițați sau să pictați la fel de ușor ca pe hârtie normală, folosind pachetele comercializate cum ar fi Adobe® PhotoShop™, Corel® Painter™ and Corel® Paint Shop™.

2. Funcțiile dispozitivului Pen Tablet

După instalarea driverelor dispozitivului, pen tablet-ul va putea avea următoarele funcții:

1. **Direct pointing** – Puteți muta cursorul în orice loc de pe ecran mișcând pen-ul pe suprafața tabletei (vârful pen-ului nu trebuie să atingă suprafața).
2. **Comenzile unui mouse cu trei butoane** – Dispozitivul dvs. pen tablet vă oferă toate funcțiile unui mouse cu trei butoane utilizând vârful penului și cele două butoane.
3. **Pen scrolling** – Puteți naviga prin documente și pagini web apăsând butonul din mijloc al pen-ului deasupra zonei de lucru a tabletei.
4. **Sensibilitate la presiune** – Această caracteristică vă permite să imitați diferite pensule și creioane și puteți să apăsați vârful pen-ului mai tare, mai ușor, mai deschis sau mai închis și veți desena linii fine ca de creion.

3. Cerințe de sistem

- PC cu sistem echivalent Pentium III sau superior.
- Microsoft Windows 2000, XP or Vista.


4. Instalarea driverelor software în Windows

În Windows 2000, XP or Vista:

(Avertisment! Înainte de a instala driver-ul, nu conectați tableta la computer, în caz contrar instalarea driver-ului ar putea fi defectuoasă.)

- (1) Introduceți CD-ul cu drivere în unitatea CD-ROM, și așteptați să apară meniul principal.
- (2) Pe cele mai multe sisteme, programul de instalare va începe automat. În caz contrar, puteți începe instalarea manual selectând **【My Computer】**
▶ 【CD/DVD Rom】 ▶ Open the Drive ▶ Access 【Setup】 pentru a începe instalarea.
- (3) Alegeți Driver Setup și apăsați tasta Enter pentru toate întrebările care vor urma. După ce ați finalizat instalarea driverului, resetați PC-ul.


5. Instalarea hardware



Introduceți conectorul USB într-un port USB liber de la laptop sau PC conform diagramei alăturate. După ce a detectat tableta pen, Windows-ul va încerca să instaleze un driver pentru ea.

6. Verificarea hardware și funcțiile driverelor

Urmați acești pași pentru a vă asigura că dispozitivul dvs. pen tablet a fost instalat corespunzător:



Lumina verde a LED-ului de pe tabletă este indicatorul principal referitor la funcționarea hardware și, în funcție de modelul de tabletă, poate fi așezat într-un loc diferit decât cel indicat în diagrama de mai sus. Acest LED, în mod normal, rămâne stins, și se va aprinde numai ca răspuns la diferite condiții. Urmăriți starea LED-ului de pe tabletă pe măsură ce urmați acești pași ai testului :

★ **Notă:** După ce driverul dispozitivului pen tablet a fost instalat corespunzător, o pictogramă mică cu tableta (🖊️) va apare în sistem tray, în mod normal în partea din jos, dreapta a ecranului.

1. Apăsați cu vârful pen-ului pe orice suprafață sau apăsați butonul stânga al mouse-ului pentru a-l "trezi" dacă a intrat în modul stand-by. O funcție integrată de economisire a energiei poate comuta pen-ul sau mouse-ul în modul stand-by dacă nici unul nu a fost folosit o perioadă de timp.
2. De îndată ce tableta se va active, LED-ul se va aprinde scurt, după care se va stinge din nou și va rămâne stins.
3. Atunci când tableta detectează prezența pen-ului sau a mouse-ului, LED-ul va clipi încet. Acest lucru se va întâmpla fie dacă vârful pen-ului apasă deasupra tabletei fie dacă se află în zona de lucru de deasupra tabletei.
4. Când apăsați un buton de pe pen sau când apăsați un buton de pe mouse, LED-ul se va aprinde.

5. Apăsarea și mișcarea pen-ului sau a mouse-ului în zona de lucru va determina ca pe ecran să se miște cursorul corespunzător.

7. Sfaturi la utilizare

7.1 Apăsarea butonului stânga

Dacă mouse-ul nu reacționează după ce nu l-ați mai folosit o perioadă îndelungată, apăsați butonul stânga pentru a-l "trezi" din modul stand-by.

7.2 Atingerea pen-ului înainte de utilizare

Înainte de a utiliza pen-ul, sau după ce nu l-ați mai folosit o perioadă de câteva minute, atingeți pen-ul de orice suprafață a tabletei pentru a-l "trezi" din modul standby.

7.3 Atingerea de două ori

Pentru rezultate mai bune, când atingeți de două ori cu pen-ul (ceea ce este echivalent cu un dublu click de la mouse), încercați să țineți vârful pen-ului pe suprafața tabletei, sau încercați cel puțin să ridicați vârful pen-ului cât de repede posibil înainte de a doua atingere.

7.4 Depozitarea pen-ului

Pentru a depozita pen-ul, asigurați-vă că vârful nu atinge nimic și, în special, nu lăsați pen-ul să stea într-un pahar sau într-un suport de pixuri cu vârful în jos. Deși posibilitatea este mică, apăsarea vârfului va determina ca bateria pen-ului să se descarce în permanență. Așezați pen-ul într-un suport de pixuri sau întoarceți-l cu vârful în sus sau orizontal, fiind atenți ca vârful să nu atingă alte obiecte.

7.5 Funcția scrolling a pen-ului digital


Pen-ul are aceleași funcții ca un mouse la navigarea prin pagini. Apăsați primul buton al pen-ului (cu aceeași funcție ca butonul din mijloc al mouse-ului) peste zona de lucru a tabletei.

7.6 Utilizarea pen-ului fără mouse

Puteți lucra cu dispozitivul pen tablet și fără a folosi un mouse. Când îndepărtați mouse-ul, asigurați-vă că ați dezinstalat și driver-ul său. Puteți dezinstala driver-ul mouse-ului, selectând [Start] ► [Settings] ► [Control Panel] ► [Device Manager], apăsând semnul "+" pentru a indica driver-ul mouse-ului apoi selectați-l și dezinstalați-l și, în final, resetați computerul.

Puteți configura dispozitivul pen tablet, modificând funcțiile vârfului pen-ului și ale celor două butoane aflate pe pen, prin apăsarea [Start] > [Settings] > [Control Panel] și apoi apăsând de două ori pictograma [Tablet Setting] sau apăsând pe pictograma tabletei, din sistem tray, în mod normal, localizat în partea de jos, dreapta a ecranului. Puteți de asemenea să ajustați sensibilitatea la presiune a pen-ului determinând întinderea zonei de lucru a tabletei sau re-programând celulele hot de pe tableta dvs. prin modificarea driver-ului dispozitivului.

1. Fereastra cu informații – Arată numărul versiunii driver-ului.




(1) Afișare pictogramă în Sistem Tray

Puteți alege dacă doriți să vedeți sau nu pictograma tabletei în sistem tray.

(2) Funcția de suport pentru Tablet PC

Puteți selecta funcția computerului de sensibilitate la presiune, bifând căsuța cu Funcția Suport pentru Tablet PC.

2. Fereastra cu butoane




2.1 Comenzile butoanelor

2.1.1 Numele butoanelor:

Puteți re-programa funcțiile vârfului pen-ului și ale celor două butoane ale sale, prin alegerea unui nume al butonului din meniul afișat și prin desemnarea unei

comenzi tradiționale pentru un mouse cu trei butoane.



2.1.2 Comenzile mouse-ului:

Conform funcțiilor mouse-ului, puteți alege nici o acțiune, click stânga, dublu click stânga, click buton mijloc, dublu click buton mijloc, click dreapta sau dublu click dreapta.

2.2 Intervalul dublu click

Mișcați cursorul de viteză spre “încet” dacă doriți mai mult timp între cele două apăsări de pen cu vârful pen-ului sau, în caz contrar, mișcați cursorul de viteză înspre “rapid”. Această configurare este aceeași cu viteza dublu click-ului, configurare pe care o puteți modifica selectând Start→ Control Panel→ Mouse→ Buttons. Schimbarea vitezei unui dispozitiv o modifică și pe a celui alt în același timp.


2.3 Standard

Apăsați pe butonul Default pentru a reveni la configurările din fabrică.

3. Fereastra cu întinderea tabletei

3.1 Zonă completă

Apăsați pe Zona Completă pentru a alege cea mai mare zona de lucru posibilă.




3.2 Raportul cu ecranul

Această configurare face ca zona de lucru să fie proporțională cu mărimea ecranului, reducând fie lățimea fie înălțimea actuală a zonei de lucru.

3.3 Margini rezervate

Apăsați pe margini rezervate pentru a atribui spațiu pentru celulele hot ale tabletei.




3.4 Dimensiunile zonei de lucru

Indică înălțimea și lățimea actuală ale zonei de lucru a pen-ului. Puteți de asemenea să tastați valori noi pentru a le modifica pe cele actuale.

3.5 Diferențele zonei de lucru

Indică pe orizontală și pe verticală distanțele între colțul de sus, stânga ale zonei de lucru și colțul de sus, stânga ale zonei maxime de lucru. Puteți de asemenea să tastați valori noi pentru a le modifica pe cele existente.

4. Pagina de definire a celulelor hot



4.1 Dispunerea zonei hot

În dispunerea zonei hot, puteți alege să vedeți proprietățile oricărei taste hot prin apăsarea tastei hot de pe planul albastru ce apare în zona de lucru a tabletei digitale.

4.2 Marginile hot

Există patru zone pe care le puteți configura pentru localizarea tastelor hot, și anume în jurul tabletei.

4.3 Imprimare

Apăsați pe butonul Imprimare pentru a imprima o vedere generală a toate funcțiilor celulelor hot.

4.4 Ștergere

Prin apăsarea acestui buton, veți șterge definiția celulei hot selectate, așa încât această celula nu va reacționa deloc dacă va fi apăsată mai târziu.

4.5 Definire


Apăsați tasta definire pentru a configura localizarea programelor, pentru internet sau pentru localizarea tastelor hot.

4.5.1 Definirea celulei hot - Rulare

Rulare – Puteți folosi butonul navigare pentru a selecta un program și a-l rula, sau puteți să tastați un nume de fișier pentru a găsi calea.

Inițiere – Acesta este folder-ul inițial din care programul își va începe rularea.

Parametri – Șirul tastat va fi comunicat programului ca parametri. De pildă, puteți tasta aici un nume de document și îl puteți trece printr-un program de procesare a cuvintelor specificat în linia de rulare de mai sus.



4.5.2 Definirea celulelor hot - internet


Tipul de serviciu – Puteți alege cu ce tip de serviciu să începeți. De pildă, navigare prin pagini web, newsgroup, trimitere e-mail, sau folosirea altor servicii internet. Programul exact inițiat (de pildă, programul de navigare) depinde de configurările sistemului.

Adresa – Adresa URL pentru serviciul selectat. De pildă, pagini web sau adrese de e-mail.



4.5.3 Definire celule hot - taste hot


Alegeți combinația de taste de apăsat - puteți alege orice tastă, cum ar fi taste alfanumerice sau taste de control al cursorului, combinate cu tastele Shift, Ctrl și / sau ALT.



5. Fereastra de presiune

5.1 Testul de presiune

Există patru culori diferite din care puteți alege iar sensibilitatea la presiune a tabletei poate fi ajustată în această fereastră. Există o zonă de test pentru a vedea grosimea unei linii la apăsare cu o anumită presiune a vârfului pen-ului pe tabletă. Valoarea numerică a nivelului presiunii este arătată în câmpul de deasupra butonului de ștergere.



5.2 Ștergere

Apăsați pe butonul de ștergere pentru a șterge desenele din zona de test a presiunii.

5.3 Sensibilitatea click-ului

Din fabrică, atingerea cu vârful pen-ului este echivalentă cu click stânga de la mouse. Mișcați cursorul de sensibilitate pentru a ajusta răspunsul vârfului pen-ului. Ușor înseamnă că apăsările cu vârful pen-ului trebuie făcute rapid și ușor, iar tare înseamnă funcția opusă.

III. Întrebări & răspunsuri

1. De unde pot obține ultimele update-uri sau cum pot dezinstala softul?

Puteți descărca ultimele drivere de pe pagina noastră www.geniusnet.com.

1. Descărcați ultima versiune a driver-ului apăsând pe link și salvând-ul pe hard disk-ul dvs.
2. Dezinstalați driverul: Apăsând [Start] ► [All Programs] ► [TABLET] ► [Uninstall].
3. Dezarhivați fișierul într-un folder de pe hard disk-ul dvs. (cu programul de dezarhivare integrat în Windows Vista sau cu un program precum Winzip).
4. Apăsați dublu click pe Setup.exe din folderul în care ați dezarhivat fișierul.

2: Tableta nu funcționează. Ce pot face?

Verificați dacă următoarele lucruri funcționează corespunzător.

1. Scoateți mufa USB a tabletei din computer.
2. Dezinstalați driver-ul tabletei din sistem.
3. Re-conectați mufa USB a tabletei la computer.
 - 3.1 Verificați dacă LED-ul tabletei clipește sau nu? Dacă LED-ul nu se aprinde, înseamnă că tableta este defectă.
 - 3.2 Testați pen-ul wireless în zona de lucru a tabletei să verificați dacă poate funcționa ca și mouse, ceea ce înseamnă că nu este o problemă hardware. Dacă nu funcționează, vă rugăm să schimbați bateriile cu altele noi.
 - 3.3 După ce ați schimbat bateria pen-ului și nu funcționează în continuare, înseamnă că este o problemă hardware.
4. Puteți descărca gratis ultima versiune de driver direct de pe pagina noastră : www.geniusnet.com.
5. Instalați noua versiune de driver; și trebuie să resetați computerul.
6. După ce ați resetat computerul, în partea de jos, dreapta a ecranului puteți găsi pictograma tabletei (🔌).
 - 6.1 Dacă nu puteți localiza pictograma tabletei (🔌) în partea de jos dreapta a ecranului, înseamnă ca driver-ul nu a fost instalat și că ar putea fi vorba de o incompatibilitate.
 - 6.2 Verificați [My Computer] ► [Properties] ► [Hardware] ► [Device Manager], dacă vedeți un semn de exclamare, ceea ce înseamnă că driver-ul instalat pentru tabletă este incompatibil cu sistemul Windows.
7. Apăsând pe pictograma tabletei (🔌) din partea de jos dreapta a ecranului, puteți testa sensibilitatea la presiune pentru a vedea dacă funcția de presiune a pen-ului este operațională sau nu. (Verificați configurația tabletei pentru mai multe detalii).

☆ Dacă nu aveți o presiune a pen-ului, înseamnă că acesta ar putea fi defect.

3: După instalarea driver-ului si conectarea tabletei la PC, de ce mai întreabă Windows-ul dacă poate instala driver-ul?

Dacă problema apare frecvent, verificați Întrebările & Răspunsurile de pe pagina noastră: www.geniusnet.com.