

Pen Tablet

Manuale d' Istruzioni

Windows 2000 / XP / Vista

I. Informazioni Generali

1. Presentazione

Benvenuti nel mondo della penna da computer! Scoprite la facilità di controllo del vostro personal computer che vi offre l' utilizzo di una penna stilo senza fili al posto del mouse. La funzione della penna stilo vi permette di tracciare una linea molto sottile, grossa, luminosa o scura (denominata "sensibilità di pressione"). Inoltre potete scrivere, firmare, e annotare documenti, e disegnare, abbozzare o dipingere altrettanto facilmente come su carta normale, utilizzando pacchetti di software commerciali come p.e. Adobe® PhotoShop™, Corel® Painter™ e Corel® Paint Shop™.

2. Funzioni del Pen Tablet

Dopo aver installato il driver dell' apparecchio, la pen tablet offre le seguenti funzioni:

1. **Pointing Diretto** –Potete muovere il cursore su qualsiasi punto dello schermo muovendo la punta della penna stilo sulla superficie del tablet (non c'è bisogno che la punta della penna tocchi la superficie).
2. **Commandi mouse a Tre-pulsanti** – La vostra pen tablet offre tutte le funzioni del mouse a tre pulsanti utilizzando la sua punta e due pulsanti.
3. **Scorrimento Penna** –Potete scorrere tra i documenti e le pagine Web premendo il pulsante di mezzo della penna sulla superficie di lavoro del tablet.
4. **Sensibilità di Pressione** –Questa caratteristica vi permette di emulare vari pennelli e matite e potete premere la punta di più o di meno. A secondo della pressione, otterrete il tipo di linea che volete.

3. Requisiti del Sistema

- Pentium III equivalente PC o più avanzato.
- Microsoft Windows 2000, XP o Vista.

4. Installazione del Driver Software in Windows

Sotto Windows 2000, XP o Vista:

(Attenzione! Prima di installare il driver, non collegare il tablet al vostro computer, se no, il procedimento d' installazione del driver potrebbe contenere errori)

- (1) Inserire il Driver CD nel CD-ROM drive, e attendere che il menu principale appaia.
- (2) Sulla maggior parte dei sistemi, il programma d' installazione si avvia automaticamente. Se no, potete avviare i programmi d' installazione manualmente selezionando **【 My Computer 】 ► 【 CD/DVD Rom 】 ► Apri il Drive ► Accesso 【 Setup 】** per avviare l' installazione.

- (3) Selezionare Driver Setup e premere il tasto Enter su tutte le seguenti domande. Dopo aver completato l'installazione del driver, riavviare il PC.


5. Installazione Hardware



Inserire il connettore USB dentro un USB port disponibile del vostro desktop o portatile come indicato su questo diagramma. Dopo aver individuato il pen tablet, Windows cercheranno di installare un driver di apparecchiatura per questo.

6. Verifica delle Funzioni Hardware e Driver

Seguire questi passi per assicurarsi che il vostro pen tablet e' stato installato correttamente:



La luce LED verde sul tablet e' il principale indicatore per l'operazione hardware e a secondo del modello del vostro pen tablet potrebbe essere localizzato in un punto diverso da quello indicato sul diagramma sovrastante. Questo LED di solito e' spento, e si accendera' o si spegnera' solo in risposta a varie condizioni. Controllare lo stato del LED sul tablet mentre state eseguendo i seguenti passi test:

★ Nota: Dopo che il driver del tablet e' stato installato correttamente, un piccolo simbolo tablet (🖊) apparira' sulla schermata del sistema, di solito nell'angolo in basso a destra dello schermo.

1. Cliccare su qualsiasi punto della superficie con la punta della penna, o premere il pulsante destro del mouse, per "svegliarlo" se e' andato sulla modalita' standby. Una funzione di economia energetica incorporata potrebbe aver messo la penna o il mouse nella modalita' standby se qualsiasi dei due non e' stato utilizzato per un lungo periodo di tempo.
2. Appena il pen tablet si attiva, il LED si accendera' per un istante, e poi si spegnera' e restera' spento di nuovo.
3. Quando il tablet individua la presenza della penna stilo o mouse, il LED lampeggera' lentamente. Questo succede sia quando la punta della penna e'

per aria o tocca l'area di lavoro sopra il tablet.

4. Quando si preme un pulsante della penna, o si clicca su pulsante del mouse, il LED si accende.
5. Tenendo sospesa o muovendo la penna o il mouse entro l' area di lavoro si causa il movimento del cursore sullo schermo.

7. Consigli d' Uso

7.1 Premere il pulsante sinistro del mouse

Se il mouse non reagisce dopo un certo lasso di tempo che non e' stato utilizzato, premere il pulsante destro per "svegliarlo" dalla modalita' standby.

7.2 Cliccare prima di utilizzare la penna stilo

Prima di utilizzare la penna, o dopo non averla utilizzata per svariati minuti, toccare con la penna qualsiasi superficie del tablet per "svegliarla" dalla modalita' standby.

7.3 Doppio Click

Per migliori risultati, quando si fa doppio click con la penna (equivalente al doppio click del mouse), cercare di tenere la punta della penna sulla superficie del tablet, o almeno cercare di sollevare la punta della penna il piu' veloce possibile prima del secondo click.

7.4 Immagazzinare la penna

Per immagazzinare la penna, assicurarsi che la punta non tocchi nulla, e specialmente non lasciare la penna in un portapenne o altro contenitore con la punta verso il basso. Anche se la possibilita' e' bassa, un eventuale pressione della punta della penna potrebbe causare un uso continuo della batteria della stessa. Posizionare la penna in un portapenne, o girare la punta della penna verso l'alto o orizzontalmente con la punta libera da qualsiasi pressione di altri oggetti.

7.5 Funzione sfoglia della penna digitale



La penna stilo ha la stessa funzione del mouse per sfogliare la pagine. Premere il primo pulsante della penna stilo (stessa funzione del pulsante di mezzo del mouse) sulla superficie di lavoro del tablet.

7.6 Utilizzo della penna senza il mouse


Potete lavorare con il pen tablet senza utilizzare il mouse. Quando si rimuove un mouse, Assicurarsi di aver completamente rimosso anche il suo driver. Si rimuove il mouse driver selezionando [Start] ► [Settings] ► [Control Panel] ► [Device Manager], premere sul simbolo "+" per far apparire il mouse driver, poi selezionarlo e rimuoverlo, e infine riavviare il computer.

II. Configurazione del Pen tablet

Potete configurare il pen tablet modificando le funzioni della punta della penna e i due pulsanti, cliccare [Start] > [Settings] > [Control Panel], e fare doppio click

sul simbolo [Tablet Setting ], o cliccare il simbolo tablet () sulla schermata del sistema, di solito localizzato nell'angolo in basso a destra dello schermo. Potete anche regolare la sensibilità della pressione della penna stilo determinando la prospettive dell'area di lavoro del tablet o (ri-) programmando le hot-cells del vostro pen tablet modificando il driver dell'apparecchio.

1. L' Info Tab –L' Info tab mostra il numero della versione del driver.




(1) Mostra Simbolo sulla schermata del Sistema

Potete scegliere se volete che appaia il simbolo del tablet sulla schermata del sistema.

(2) Supporto Caratteristica Tablet PC

Potete selezionare la funzione della sensibilità di pressione del computer cliccando sull'opzione Support Tablet PC Feature.


2. Il Pulsante Tab



2.1 Il Pulsante Commandi

2.1.1 Il Pulsante Nome:

Potete ri-programmare le funzioni della punta della penna e dei due pulsanti selezionando il nome del pulsante dal drop down menu e assegnando un commando del tradizionale mouse a tre pulsanti a esso.



2.1.2 Comandi del Mouse:

In accordo con le funzioni del mouse, potete selezionare nessun azione, click sinistro, doppio click destro, click di mezzo, doppio click di mezzo, click destro, o doppio click destro.

2.2 Tempo del Doppio Click

Muovere lo Slider della Velocita' verso "Lento" se si vuole piu' tempo nel doppio click della punta della Penna o l'opposto se si muove lo Slider della Velocita' verso "Veloce". Quest' impostazione e' la stessa come Doppio-click Velocita' sulla pagina che appare selezionando Start→ Control Panel→ Mouse→Pulsanti. Cambiando la velocita' in un punto cambia anche l'altro contemporaneamente.


2.3 Default

Cliccare sul pulsante Default per rinvenire le impostazioni default.

3. Il Tab della Prospettiva

3.1 Full Area

Cliccare sul pulsante Full Area per selezionare l' area di lavoro piu' vasta possibile.




3.2 Quoziente Schermo

Questo fa si che l'Area della Penna sia proporzionale alla dimensione dello

schermo riducendo la profondita' corrente o l'altezza dell' Area della Penna.

3.3 Bordi di Riserva

Cliccare sul pulsante Bordi di Riserva per stanziare lo spazio per le hot cells del tablet.




3.4 Dimensioni dell' Area della Penna

Indica le dimensioni dell'altezza corrente e della profondita' dell'area della penna. Potete anche inserire valori nuovi qui per cambiarle.

3.5 Area della Penna Offset

Questo indica le distanze orizzontali e verticali dell' angolo in alto a sinistra dell' Area della Penna dall' angolo in alto a sinistra della massima Area della Penna. Anche in esse potete impostare dei valori diversi digitandoli con valori numerici qui.

4. Pagina di definizione Hot Cells



4.1 Hot Pad Layout

Nell' area del Hot Pad Layout, potete selezionare qualsiasi hot key per visionarne le proprieta' cliccando il hot key nella mappa blu che appare nell' area digitale del tablet.

4.2 Bordi Hot

Esistono quattro aree sulle quali potete impostare la location del vostro hot key nel tablet.

4.3 Stampa

Cliccare sul pulsante Stampa per stampare un riassunto delle funzioni hot cell.

4.4 Clear

Cliccando su questo pulsante si chiarisce la definizione del Hot Cell selezionato, in modo che nessuna azione venga attuata quando il Hot Cell viene cliccato dopo.

4.5 Define


Premere il tasto Define per impostare le location dei programmi, Internet o le location dei hot key.

4.5.1 Define Hot Cell - Run

Run –Potete utilizzare il pulsante sfoglia per selezionare un file e avviare, o potete digitare il nome di un file con il percorso completo.

Start in –Questa e' la cartella iniziale quando il programma avvia l' esecuzione.

Parametri –Lo string type verra' passato al programma come parametri. Per esempio, potete digitare il nome di un documento qui e passarlo da un programma di elaborazione della parola specificato sulla Run line sovrastante.



4.5.2 Definizione Hot Cell - Internet


Tipo di Servizio –Potete selezionare alcuni servizi Internet per iniziare. Per esempio, sfogliare siti web, newsgroup, mandare un E-mail, o utilizzare altri servizi Internet. Il programma esatto avviato (per esempio, il programma sfoglia) dipende dalle impostazioni del sistema.

Indirizzo–L' indirizzo URL per il servizio selezionato. Per esempio, sito Web o indirizzi e-mail.



4.5.3 Definizione Hot Cell - Hot Key


Selezionare la combinazione del tasto da premere –Potete selezionare qualsiasi tasto come un tasto alfanumerico o un tasto di controllo del cursore, in combinazione con Shift, Ctrl e/ o ALT tasto.



5. Il Tab della pressione

5.1 Il Test della pressione

Esistono quattro colori diversi tra i quali scegliere e la sensibilità della pressione del tablet della penna può essere regolata in questo tab. Esiste un' area di test per controllare lo spessore della linea applicando una certa pressione della punta della penna sul tablet pad. Il valore numerico del livello della pressione viene indicato nel campo sovrastante il **Pulsante Clear**.



5.2 Clear

Cliccare sul **Pulsante Clear** per ripulire lo spazio nell' area del Test della Pressione.

5.3 Click Sensibilità

Con default, un click con la punta della penna è equivalente a un click destro del mouse. Muovere lo slider sulla barra della sensibilità per regolare le risposte della punta della penna. Il chiaro indica che con la pressione della punta della penna saranno molto veloci e poco vigorose, e l' opposto è la funzione pesante.

III. Domande & Risposte

1. Come posso avere l'ultima versione o disinstallare il software?

Potete scaricare l'ultimo driver dal nostro sito web www.geniusnet.com.

1. Scaricare l' ultima versione del driver cliccando sul link e salvarlo sul proprio hard disk.
2. Disinstallare il proprio driver: Cliccare su [Start] ► [All Programs] ► [TABLET] ► [Uninstall].
3. Fare unzip del file in una cartella sul proprio hard disk (con la caratteristica unzip incorporata di Windows Vista o un programma come Winzip per esempio).
4. Cliccare doppio su Setup.exe nella cartella dove avete fatto l' unzip del file.

2: Il tablet non funziona. Cosa posso fare?

Controllare se i seguenti sono a posto.

1. Rimuovere la presa USB del tablet dal computer.
 2. Disinstallare il Tablet driver dal sistema.
 3. Ri-collegare l' USB del Tablet al computer.
 - 3.1 Controllare se il LED del tablet sta lampeggiando o no? Se il LED e' spento, significa che il vostro tablet e' in errore.
 - 3.2 Testare se la vostra penna stilo senza fili sull' aera di lavoro, puo' funzionare come un mouse, che significa che l' hardware e' OK. Se non funziona, siete pregati di sostituire la batteria con una nuova.
 - 3.3 Dopo aver sostituito la batteria della penna con una nuova, se continua a non funzionare, significa che l' hardware e' in errore.
 4. Potete scaricare gratis l' ultima versione del driver direttamente dal nostro sito web www.geniusnet.com.
 5. Caricare la nuova versione del driver; e poi riavviare il vostro computer.
 6. Dopo aver riavviato il computer, in basso a detra sullo schermo, potete trovare il simbolo del tablet (🖊).
 - 6.1 Se non trovate il simbolo del tablet (🖊) in basso a destra sullo schermo, significa che il driver non ha funzionato nel startup, e potrebbe esserci un problema d' incompatibilita'.
 - 6.2 Controllare [My Computer] ► [Properties] ► [Hardware] ► [Device Manager], se vedete un punto esclamativo, significa che il driver del tablet installato e' incompatibile con il sistema Windows.
 7. Cliccando sul simbolo del tablet (🖊) in basso a destra sullo schermo, potete testare la sensibilita' della pressione per vedere se la funzione della pressione della penna funziona o no.(Controllare la sezione della configurazione del Pen tablet per ulteriori dettagli).
- ☆ Se non avete pressione con la penna, significa che la penna potrebbe essere difettosa.

3: Dopo aver installato il driver e aver collegato il tablet al PC, perche' Windows continua a richiedere l' installazione del driver?

Se il problema persiste, controllare D&R sul nostro sito web www.geniusnet.com.